

# Montageanleitung

<b>Typ</b>	<b>Gerätebefestigung mit Schraube</b>	<b>Einpreßbuchse Durchmesser x Länge</b>	<b>Lochbild Nr.</b>	<b>Einschraubtiefe Befestigungsschraube min. – max.</b>
<b>Wöhner</b> 03 950 03 951	2 x M6	Ø8,5 X 11	17 + 18	10 - 12
<b>AEG</b> MC 64 MC 102 MC 103 MC 162	2 x M6	Ø8,5 X 11	7 + 29	10 - 12
<b>ABB</b> LN 125 S 701 S 702 S 703	2 x M4  2 x M5	Ø6 x 8  Ø7 x 9,5	5 + 31  6 + 27 6 + 25 8 + 25	8 - 10  9 - 11
<b>Klöckner-Moeller</b> NZM 4 NZM 6	2 x M4	Ø6 x 8	13 + 21 9 + 20	8 - 10
<b>Siemens</b> 3VE4 3VE5 3VF3	2 x M4	Ø6 x 8	11 + 30 5 + 31 5 + 23	8 - 10
<b>Vynckier</b> JS 1 JS 2 XS 1 XS 2  JS 3 XS 3	2 x M4	Ø6 x 8	10 + 22	8 - 10
<b>Terasaki</b> TOJ-125 TOJ-160	2 x M4 2 x M5	Ø6 x 8 Ø7 x 9,5	12 + 28 3 + 26	8 - 10 9 - 11
<b>Mitsubishi</b> NF 30 NF 50 NF 60  NF 100	2 x M4	Ø6 x 8	10 + 24	8 - 10
<b>Telemecanique</b> Integral 63	4 x M5	Ø7 x 9,5	1 + 2 + 32 + 33	9 - 11