


Montage Meldeschalter zur Überwachung der Deckelstellung  
 Assembling pilot switch for controlling the lid position  
 Montage de l'interrupteur de signalisation pour surveillante de la position du couvercle

Wechsler


5A / 250V a.c.  
 4A / 30V d.c.

Changeover contact  
 Contact inverseur




Flachstecker DIN 46244-A 2,8x0,5  
 Taps  
 Fiche plate

Gr. 00 - Size 00 - Taille 00



Gr. 000 - Size 000 - Taille 000



Anschlußbelegung, Einbaulage und Leichtgängigkeit des Betätigungshebels beachten!

Pay attention for terminal assignment, mounting position and easy movement of actuating lever!

Faire attention à l'affectation des broches, position de montage et facilité d'usage du levier de commande!

Gr. 00 - Size 00 - Taille 00

1. Berührungsschutzhülle entnehmen


Remove shock protection cover

Retirer le couvercle de protection contre contacts accidentels

2. Vorgeprägten Bereich ausschneiden

Cut off pre-stamped part

Couper la partie pre-estampée




Anschlußbelegung, Einbaulage und Leichtgängigkeit des Betätigungshebels beachten!

Pay attention for terminal assignment, mounting position and easy movement of actuating lever!

Faire attention à l'affectation des broches, position de montage et facilité d'usage du levier de commande!

Gr. 1/2/3 - Size 1/2/3 - Taille 1/2/3



Anschlußbelegung, Einbaulage und Leichtgängigkeit des Betätigungshebels beachten!

Pay attention for terminal assignment, mounting position and easy movement of actuating lever!

Faire attention à l'affectation des broches, position de montage et facilité d'usage du levier de commande!